

P

Peter Ouderland Keukens

Onderhoudstips

ontdooien van uw vriezer



DE BESTE MANIER

- - - -

DE BESTE MANIER OM DE VRIEZER TE ONTDOOIEN

Het komt je waarschijnlijk bekend voor: telkens wanneer je je vriezer opent, lijken de lades moeilijker en moeilijker te openen omdat zich steeds meer ijs op en rond de lades vormt. En na elke inspanningssessie denk je: ik moet toch echt eens de diepvriezer ontdooien; kostte het maar niet zoveel tijd en moeite! Vandaag geven we je wat nuttig advies over hoe je het ijs in je diepvriezer verwijdert en hoe je diepvriesproducten tijdens het ontdooien het beste kunt bewaren.

ONTDOOIEN. WAAROM EIGENLIJK?

Waarom moeten diepvriezers überhaupt worden ontdooid? In essentie kan vocht op twee manieren de vriezer binnenkomen: via het voedsel dat erin wordt bewaard en via het regelmatig openen van de deur. Vocht slaat neer in het interieur, bevriest en vormt zich als ijs op en rond de lades, zodat deze moeilijker zijn te openen. Veel ijsvorming betekent bovendien dat meer energie nodig is om de gewenste diepvriestemperatuur te behouden. Zo kost een cm ijs al snel 20% meer energie.

HOE VAAK?

Om ijsvorming voor te blijven en het energieverbruik dus zo laag mogelijk te houden, is het raadzaam om uw diepvriezer één of twee keer per jaar te ontdooien. Afhankelijk van de vochtigheidsgraad van de omgeving kan het nodig zijn om hem nog frequenter te ontdooien. Door uw diepvriezer regelmatig te ontdooien, zorgt u ervoor dat hij altijd optimaal blijft presteren.

PRODUCTEN TIJDENS HET ONTDOOIEN

Voor je de vriezer begint te ontdooien, moet je hem volledig leeg maken. Als je van plan was om binnenkort een smakelijk feestmaal op tafel te toveren, is dit het perfecte moment om dat te doen! Of misschien heb je vriendelijke burens die bereid zijn je te helpen door even wat van hun vriesruimte ter beschikking te stellen? Een derde mogelijkheid: verpak al je bevroren producten in krantenpapier en leg deze op een koele plaats. Of mogelijkheid vier: laat alles in de verwijderde diepvrieslades zitten, dek de lades af met een paar ijszakken of kranten en stapel de lades op elkaar om het ontdooien zo lang mogelijk uit te stellen.

TIP: Ontdooi je diepvriezer in de winter (een dag waarop het vriest zou perfect zijn!), aangezien lage buitentemperaturen veel milder zullen zijn voor je bevroren producten. Dit zal het hele ontdooiproces veel efficiënter en minder stressvol maken. Als je een apparaat hebt met SuperFrost, activeer die dan ongeveer 24 uur voor het ontdooien. Dit zal de temperatuur tijdelijk verlagen van de normale -18°C naar -32°C , waardoor de ingevroren producten nog kouder worden en minder snel zullen ontdooien. Zo krijg je bovendien meer tijd om de vriezer te ontdooien.

DE SNELLE EN VEILIGE MANIER

Voor je je diepvriezer begint te ontdooien, moet je hem eerst uitschakelen. Open daarna de deur zodat het ijs langzaam kan smelten. Je zou dit proces kunnen versnellen door een kom heet water in het apparaat te plaatsen en de deur te sluiten. De ijsslagen zullen dan sneller smelten en je verwijdert al het loskomende ijs op eenvoudige wijze waar het zich op de zijwanden heeft gevormd. De beste manier om het dooiwater en het overvloedige ijs te verzamelen is met een spons of een dweil, waardoor je voorkomt dat het water op de vloer eindigt.

Als er teveel dooiwater is en een spons of dweil niet langer voldoet, kun je helemaal onderin de diepvriezer een diepe bakplaat of grote pan plaatsen om het meeste dooiwater op te vangen. We raden aan om tijdens het dooiproces bij je diepvriezer te blijven om voortdurend loskomend ijs te verwijderen en de natte delen met een dweil of spons af te vegen.

REINIGEN

Zodra je al het overtollige ijs en water hebt verwijderd, is de diepvriezer klaar om schoongemaakt te worden. Warm water met een klein beetje afwasmiddel is hiervoor perfect. Gebruik vooral geen middelen zoals azijn, deze tasten de kunststof delen aan! Wanneer je de diepvriezer een grondige schoonmaakbeurt hebt gegeven, spoel hem dan met schoon water en droog hem grondig af. Om de vriezer weer in gebruik te nemen steek je de stekker weer in het stopcontact, soms is het nog nodig om het apparaat aan te zetten. Plaats de producten weer terug zodra de temperatuur in de vriezer laag genoeg is. Vergeet niet dat ontdooid voedsel niet opnieuw mag worden ingevroren, omdat de kwaliteit ervan niet meer kan worden gegarandeerd.

